


Sun Special

Qualidade e Tecnologia



Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

MANUAL DE INSTRUÇÃO





MINI CALDEIRA

800ML

SSH1954

www.sunspecial.com.br



4 bar

800 ml ...



... 1000 W

... 1200 W

| 2200 W

Steam pressure 50 g/min

ATENÇÃO! SUPERFÍCIES QUENTES! PERIGO DE QUEIMADURA!

- Este aparelho não deve ser usado por crianças (de qualquer idade).
- Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver conectado (mesmo se estiver desligado).
- A água só deve ser recarregada enquanto o aparelho estiver DESLIGADO.
- Não utilize o aparelho se tiver caído, se houver danos visíveis ou se o cabo ou o plugue estiver danificado.
A substituição do cabo de alimentação deve ser realizado por um especialista qualificado.
- Não permita que crianças (de qualquer idade) se aproximem do aparelho se ele não estiver completamente frio.
- Coloque sempre o aparelho numa superfície firme e plana, resistente ao calor.
- Passe os tecidos apenas em tábuas de passar de passar, com superfícies planas, estáveis e resistentes.
- Quando colocar o aparelho sobre o suporte verifique se a superfície em que o suporte está colocado é estável.

AVISO: USE APENAS ÁGUA FILTRADA/DESTILADA

PERIGO DE QUEIMADURAS

- Atenção após o aparelho ter sido usado e desligado, mesmo sem nenhum sinal visual, ele ainda pode estar quente, tenha muito cuidado.
- Durante a operação, o ferro atinge temperaturas muito altas, tenha muito cuidado, perigo de queimaduras. Nunca toque nas partes metálicas do ferro quando estiver quente.
- Antes de guardar ou limpar o aparelho, desconecte-o da tomada e aguarde até que ele esfrie completamente.
- Não use o aparelho próximo a cortinas, móveis ou outros objetos inflamáveis.
- Atenção: o vapor está muito quente? Perigo de queimaduras. Nunca direcione o fluxo de vapor para pessoas, animais ou objetos que possam ser danificados ou queimados.

AVISO: USE SOMENTE ÁGUA FILTRADA/DESTILADA

- Recomenda-se usar água de boa qualidade, caso contrário pode-se danificar o equipamento.
- Não encha o tanque com água quente ou morna.
- Não introduzam no tanque outros líquidos ou substância (perfumes ou aditivos) porque podem danificar os componentes e invalidar a garantia do produto.
- Não coloque pesos sobre o aparelho e não esmague o cabo(k).
- Não enrole o fio ao redor do aparelho.
- Sempre que for passar atentem-se as etiquetas fixadas nas roupas para configurar a temperatura do ferro de acordo com a etiqueta.
- Coloque sempre o ferro na carcaça da caldeira (a) - (parte superior da caldeira), não deixe o ferro sobre tecidos ou em outra parte.
- Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado.

AVISOS E REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

O uso inadequado da operação pode danificar o aparelho e causar danos ao usuário.

-Não use o aparelho próximo a chuveiros, ou recipientes de água potável.

INSTALAÇÃO

Retire o aparelho da caixa e retire a embalagem, Para garantir ventilação suficiente, à distância entre o aparelho e a parede ou outros objetos devem ser de pelo menos 15 cm na parte inferior, de 15 cm nas laterais.

COMPONENTES DO APARELHO

- a) Base para suporte do ferro.
- b) Ferro de passar.
- c) Tanque.
- d) Interruptor da caldeira.
- e) Luz indicadora de funcionamento da caldeira.
- f) Luz na alça do ferro.
- g) Luz indicando vapor pronto
- h) Acionador de vapor.
- i) Termostato (controle de temperatura dos tecidos)
- j) Cabo de alimentação.
- k) Cabo.
- l) Interruptor de ferro.

INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o aparelho em uma superfície firme, limpa e seca e resistente ao calor,
- Retire a tampa (m) e encha o tanque (c) com água filtrada/destilada.
- Recoloque a tampa (m) corretamente.
- Conecte na tomada e ligue a caldeira pressionando o interruptor da caldeira que acenderá (d).
- O indicador luminoso da operação interna da caldeira também acenderá (e).
- Ajuste o termostato (i) de acordo com o tipo de tecido que você deseja passar, o indicador luminoso do termostato do ferro (f) acenderá.
- Para usar o vapor, coloque a alça do termostato (i) no nível máximo. Verifique se os tecidos são compatíveis com a temperatura definida.
- Aguarde até o indicador de funcionamento da caldeira (e) se apagar e a luz que indica que o vapor está pronto acender (g).
- Aguarde até o indicador do termostato do ferro (f) se apagar e depois comece a passar.

ATENÇÃO: A utilização imediata do aparelho sem seguir o procedimento indicado pode causar vazamento de água junto com o vapor.

NOTA: Durante todo o tempo de operação, o indicador luminoso da operação da caldeira (e), o indicador termostato do ferro (f) e a luz pronta para vapor (g) acendem e apagam em intervalos irregulares, isto é normal.

- Para liberar vapor, pressione o botão de vapor (h).
O VAPOR NÃO SERÁ LIBERADO IMEDIATAMENTE, leva alguns segundos para o ferro (b) liberar vapor.

- Para parar de liberar vapor, pare de pressionar o botão de vapor (h).
NOTA: O fluxo de vapor não para imediatamente, leva alguns segundos antes que o ferro (b) pare de liberar vapor.

Se o fluxo de vapor parar, provavelmente significa que o tanque ficou sem água, encha o tanque novamente (c).

NOTA: Quando for colocar água no tanque desconecte o aparelho da tomada. É possível encher o tanque a qualquer momento sem esperar que o aparelho arrefeça.

ENCHIMENTO DO TANQUE COM ÁGUA

- Coloque o ferro (b) em sua base (a) na posição correta.
- Desligue o dispositivo girando os interruptores luminosos 'd' e 'i' para posicionar 'o' off e remova o plugue da tomada.
- Retire a tampa do tanque (m).
- Encha o tanque (800 ml) de água FILTRADA/DESTILADA e tenha cuidado para não encher demais o tanque (c).
- Se o tanque (c) estiver muito cheio, esvazie levemente e seque bem o equipamento.
- Coloque a tampa (m) e aperte-a corretamente.
- Depois de tudo isto agora é possível conectar o plug na tomada, ative os interruptores luminosos 'd' e 'i'.

FIM DA OPERAÇÃO

Quando terminar de passar:

- Desligue o ferro com o interruptor luminoso do ferro (1) colocando-o em "o"
- Desligue a caldeira por meio do interruptor luminoso da caldeira (d), colocando-o em "o".
- Retire o plug da tomada.
- Aguarde o aparelho esfriar completamente antes de guardá-lo em local seco e limpo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Depois de desconectar da tomada, deixe o aparelho esfriar completamente, limpe-o com um pano macio. Não use detergentes para a limpeza, apenas um pano macio umedecido em água morna. Antes de guardar o aparelho, esvazie o tanque, coloque o aparelho com o ferro na caldeira em local seco.

Sun Special

Qualidade e Tecnologia

SAC: 0800 660 6000

PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO

Importado e Distribuído por:

Sun Special

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Rua da Graça, 577 - Bom Retiro – São Paulo – SP

Fone: (11)3334 8800

www.sunspecial.net.br

País de Origem: China