



Qualidade e Tecnologia

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MAQ CORTE 8"/10"/12"

SSM-B-L 8"

SSM-B-L 10"

SSM-B-L 12"

OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E CUIDADOS

Antes de operar o motor, certifique-se de que a tensão e a corrente elétrica da fonte de energia estejam de acordo com o que está indicado na placa de identificação. Encha o copo de óleo. Pressione o botão de ligar/desligar e gire a máquina manualmente algumas vezes para verificar se a lâmina se move facilmente.

Cuidado: Esta máquina está equipada com uma lâmina afiada. Mantenha as mãos afastadas da área da lâmina o tempo todo. Utilize alavancas de controle e pegas apenas durante a operação ou manuseio da máquina.

Usar mangueira de ar ou fole com protetores oculares adequados para remover o pó do motor e do afiador duas vezes por semana. Remover a tampa sobre o came e limpar o pó em torno do mecanismo de parafuso no afiador uma vez por semana. Remover a lâmina e limpar as guias com um limpador de ranhuras pelo menos uma vez por dia. Para evitar acúmulo excessivo de pó, não lubrificar os rolos da placa. Se os rolos ficarem presos, remova-os da placa e lave com um solvente de limpeza.

AVISO: Não opere o afiador sem a lâmina na máquina, ou o afiador será danificado.

PARA AFIAÇÃO DA LÂMINA

Retire o tecido da máquina. Abaixar o calcador usando a alavanca de calcador localizada ao lado da alça de operação da máquina. Pressione a alavanca de liberação para baixo com uma pressão firme e lenta para engatar o mecanismo de afiação. Uma ação de alavanca muito rápida pode fazer com que a alavanca trave. Se isso acontecer, levante a alavanca de trava e comece novamente. Após algumas tentativas, você sentirá a pressão de operação correta.

Prazo de validade do produto: Indeterminado


País de Origem: China

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 660 6000

assistencia@sunspecial.net.br;

Importado e Distribuído por:



Sun Special

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Endereço: Rua da Graça, 577

Bom Retiro – São Paulo – SP

Fone: (11) 3334.8800

www.sunspecial.com.br